

Planche de préparation culinaire Etac Fix

Que vous utilisiez vos deux mains ou une seule main, les outils ci-dessous sont indispensables pour découper, fouetter ou râper.

La planche de préparation Fix est stable sur ses quatre tampons antidérapants ou sur ses quatre pieds à ventouses inclus.

Les mâchoires permettent de maintenir en place un bol, une râpe ou un morceau de nourriture.

Une petite plaque à pointes, servant à maintenir les morceaux de nourriture plus petits, complète le tout.

Cette plaque peut être retirée ou positionnée de façon à ce que les pointes soient orientées vers le bas en vue d'obtenir une surface plane.




**Description**

Planche de préparation culinaire Fix

N° d'article

80501004

Poids

1,3 kg

Matériaux

Planche de préparation culinaire Fix : Hachoir : polystyrène
Composants métalliques : acier inoxydable
Bec : PC/ABS

Entretien

Adaptées au lave-vaisselle

Conception

Ergonomidesign
La planche de préparation Fix est brevetée.